

DEEP

EN 14411 Bla



VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt, Rett.

FÄRGER



Sugar



Powder



Ash



Pepper



FORMAT

1200x1200x9,5 mm Rett.



Naturale R10 35M

- 1871-0001 Sugar
- 1871-0002 Powder
- 1871-0003 Ash
- 1871-0004 Pepper

800x800x9,5 mm Rett.



Naturale R10 29M

- 1871-0037 Sugar
- 1871-0038 Powder
- 1871-0039 Ash
- 1871-0040 Pepper

600x1200x9,5 mm Rett.



Naturale R10 29M

- 1871-0008 Sugar
- 1871-0007 Powder
- 1871-0005 Ash
- 1871-0006 Pepper

Grip R11 A+B+C 32M

- 1871-0028 Sugar
- 1871-0027 Powder
- 1871-0025 Ash
- 1871-0026 Pepper

800x1800x9,5 mm Rett.



Naturale R10 37M

- 1871-0044 Sugar
- 1871-0043 Powder
- 1871-0041 Ash
- 1871-0042 Pepper

100x100x9,5 mm Rett. 31M



- 1871-0045 Sugar
- 1871-0046 Powder
- 1871-0047 Ash
- 1871-0048 Pepper

600x600x9,5 mm Rett.



Naturale R10 24M

- 1871-0012 Sugar
- 1871-0011 Powder
- 1871-0009 Ash
- 1871-0010 Pepper

300x600x9,5 mm Rett.




Naturale R10 21M

- 1871-0016 Sugar
- 1871-0015 Powder
- 1871-0013 Ash
- 1871-0014 Pepper

FORMBITAR

Sockel 70x600x9,5 mm Rett. 8S



- 1871-0021 Sugar
- 1871-0022 Powder
- 1871-0023 Ash
- 1871-0024 Pepper

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 Bla

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Lenght and widht	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den sk installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet. Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där ändå och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek. Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet) OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet. Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel typ Fila PS 87. I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalk- avlagringar.

Tänk på att innan man provar nya rengöringsmedel att alltid testa dem först på en liten yta.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.