



Scanna för pris
& tillgänglighet

FÄRGBLOCK

EN 14411 BIII GL (Glazed)



Matt.


VÄGGPLATTOR Blank

VÄGG- OCH GOLVPLATTOR Matt


FORMAT

48x147x8 mm

BLANK



1800-0001 Bianco Glossy
NCS S 0500-N



1800-0002 Sabbia Glossy
NCS S 1505-Y40R



1800-0003 Cenere Glossy
NCS S 3502-R



1800-0004 Cielo Glossy
NCS S 2030-R80B



1800-0005 Oceano Glossy
NCS S 6020-R70B



1800-0006 Menta Glossy
NCS S 2020-G10Y



1800-0007 Smeraldo Glossy
NCS S 6030-G



1800-0008 Cipria Glossy
NCS S 2020-Y60R




1800-0009 Arancio Glossy
NCS S 3040-Y60R



1800-0010 Cannella Glossy
NCS S 4040-Y80R



1800-0011 Borgogna Glossy
NCS S 5090-R




1800-0012 Champagne Glossy
NCS S 1551-Y10R




1800-0013 Senape Glossy
NCS S 3030-Y10R

MATT




1800-0014 Bianco Matt
NCS S 0500-N



1800-0015 Sabbia Matt
NCS S 1505-Y40R



1800-0016 Cenere Matt
NCS S 3502-R



1800-0017 Cielo Matt
NCS S 2030-R80B



1800-0018 Oceano Matt
NCS S 6020-R70B




1800-0019 Menta Matt
NCS S 2020-G10Y




1800-0020 Smeraldo Matt
NCS S 6030-G



1800-0021 Cipria Matt
NCS S 2020-Y60R




1800-0022 Arancio Matt
NCS S 3040-Y60R



1800-0023 Cannella Matt
NCS S 4040-Y80R



1800-0024 Borgogna Matt
NCS S 5090-R



1800-0025 Champagne Matt
NCS S 1551-Y10R



1800-0026 Senape Matt
NCS S 3030-Y10R

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 BIII

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value		Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,75 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX	+/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX	+/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%		UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≥ 10		UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 600 se sp ≥7,5 mm ≥ 200 se sp <7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 12		UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Not Pass		UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN		UNI EN ISO 10545-13

Montering av kakel

Läs alltid texten på kakelpaketen för anvisningar för den specifika kakelplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350 eller FB 1700 användas. Vid montering av kakelplattor tunnare än 6 mm ska ett C1 fix användas, exempelvis FB 1350.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Montering av kakel med för mycket fästmassa kan innebära att fästmassan drar ihop sig/krymper vid härdning. Detta medför att kaklet bågnar och glasyren spricker. En bra tumregel vid montering av kakel är att fixbädden på baksidan av kakelplattan inte ska vara tjockare än 2/3 av kaklets tjocklek och jämnt fördelad på hela keramiken.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar platsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat, men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet)

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våtutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.