

EVERSTONE

EN 14411 Bla GL (Glazed)



Ever-
white

VÄGG- OCH GOLVPLATTOR.

FÄRGER



Everwhite



Evercream



Evergreige



Everbrown



Scanna för pris
& tillgänglighet

FORMAT

297x597x9,5mm



Ret Nat

- 1083-0001 Everbrown
- 1083-0002 Evercream
- 1083-0003 Evergreige
- 1083-0004 Everwhite

Wax

- 1083-0005 Everbrown
- 1083-0006 Evercream
- 1083-0007 Evergreige
- 1083-0008 Everwhite

Grip R11

- 1083-0009 Everbrown
- 1083-0010 Evercream
- 1083-0011 Evergreige
- 1083-0012 Everwhite

597x597x9,5mm



Ret Nat

- 1083-0013 Everbrown
- 1083-0014 Evercream
- 1083-0015 Evergreige
- 1083-0016 Everwhite

Wax

- 1083-0017 Everbrown
- 1083-0018 Evercream
- 1083-0019 Evergreige
- 1083-0020 Everwhite

Grip R11

- 1083-0021 Everbrown
- 1083-0022 Evercream
- 1083-0023 Evergreige
- 1083-0024 Everwhite

597x1196x9,5mm



Ret Nat

- 1083-0025 Everbrown
- 1083-0026 Evercream
- 1083-0027 Evergreige
- 1083-0028 Everwhite

Wax

- 1083-0029 Everbrown
- 1083-0030 Evercream
- 1083-0031 Evergreige
- 1083-0032 Everwhite

1000x1000x8.5mm



Ret Nat

- 1083-0033 Everbrown
- 1083-0059 Evercream
- 1083-0035 Evergreige
- 1083-0036 Everwhite

1196x1196x9.5mm



Ret Nat

- 1083-0037 Everbrown
- 1083-0038 Evercream
- 1083-0039 Evergreige
- 1083-0040 Everwhite

MOSAİK

Mosaic Hex

62X74X9,5mm Mosaic



- 1083-0041 Everbrown
- 1083-0042 Evercream
- 1083-0043 Evergreige
- 1083-0044 Everwhite

Mosaic

50X50X9,5mm Mosaic



- 1083-0045 Everbrown
- 1083-0046 Evercream
- 1083-0047 Evergreige
- 1083-0048 Everwhite

FORMBITAR

Trappnos 297x1196x9.5mm



- 1083-0049 Everbrown
- 1083-0050 Evercream
- 1083-0051 Evergreige
- 1083-0052 Everwhite

Trappnos 297x1196x9.5mm



- 1083-0053 Everbrown
- 1083-0054 Evercream
- 1083-0055 Evergreige
- 1083-0056 Everwhite

Sockel 65X597X9,5mm



- 1083-0057 Everbrown
- 1083-0058 Evercream
- 1083-0060 Evergreige
- 1083-0061 Everwhite

Sockel 65X1000X8,5mm



- 1083-0062 Everbrown
- 1083-0063 Evercream
- 1083-0064 Evergreige
- 1083-0065 Everwhite

TEKNISK INFORMATION

EN 14411 B1a

FEATURES	Unit of measurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Length and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squareness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Surface quality	%	Conform	≤95%	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	Pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering av klinker

Läs alltid texten på klinkerpaketen för anvisningar för den specifika klinkerplattan som ska monteras.

Sugande underlag primas med Primer F5 och icke-sugande underlag primas med FB 8 Primer.

Monteringen sker sedan med tunnskiktsmetoden, det vill säga att fästmassan appliceras först med den släta sidan av tandspackeln och sen drar man ut rillorna med den tandade sidan. Rillorna ska dras åt samma håll hela tiden.

Mängden fästmassa beror på plattans storlek och hur jämt underlaget är. Vid montering ska det eftersträvas att keramikens baksida ska vara helt täckt med fästmassan. Plattor större än 900 cm² ska bakstrykas, så kallad dubbellimning.

Kontrollera alltid täckningen under monteringen.

Applicera inte större yta av fästmassa än att du hinner montera dit keramiken innan fästmassan börjat torka/skinna sig.

Är plattan lika med eller större än 800x800 mm ska ett S2-fix, exempelvis FB 1350, FB 1700 eller FB 1200 användas.

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.

Rengöring efter installation

Den första rengöringen, den så kallade installationsstädningen är avgörande för att skapa rätt förutsättningar för det regelbundna och återkommande underhållet.

Efter att avtvättning gjorts efter fogning finns det ibland en tunn fogfilm på plattans yta som är svår att se med blotta ögat men den kan finnas där och måste därför bort. Du får bort den enklast med hjälp av ett surt rengöringsmedel, Fila Deterdek.

Innan applicering av rengöringsmedel måste all lös smuts bort och fogarna mättas ordentligt med rent vatten. Efter det påför du rengöringsblandningen (följ bruksanvisningen på rengöringsmedlet).

OBS! Prova alltid på en liten yta först. Låt medlet verka en stund och skölj rikligt med rent vatten. När du har provat på den lilla ytan och du ser att du är nöjd med resultatet gör du samma sak på hela din yta.

Impregnering

Vid fogning av en mörk fog på oglaserade ljusa plattor och vice versa rekommenderar vi att du impregnerar din platta innan fogning med Fila PRW 200. Detta för att minimera att pigmenten i fogen missfärgar plattan.

Daglig rengöring

Efter en ordentlig installationstvätt behöver man oftast bara använda varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel typ Fila Cleaner för det dagliga underhållet.

Svårt nedsmutsade ytor görs rent med ett basiskt rengöringsmedel, typ Fila PS 87. I våutrymmen bör man vid behov använda ett surt rengöringsmedel, typ Fila Deterdek för att lösa och tvätta bort kalkavlagringar.

Tänk på alltid testa nya rengöringsmedel på en liten yta först.

Läs alltid produktens produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ anvisningen.