

STUDIO

EN 14411 Blb GL



VÆG- OG GULVFLISER Mat

FARVER



White



Beige



Grey



Anthracite



Geo Decor

FORMATER

WALL TILES

200x400x7,7 mm Rett



Matte, glazed

10M

- 1883-0005 White
- 1883-0006 Beige
- 1883-0007 Grey
- 1883-0008 Anthracite
- 1883-0009 Geo Decor

WALL & FLOOR TILES

450x450x8,5 mm Rett



Matte, glazed

14M

- 1883-0001 White
- 1883-0002 Beige
- 1883-0003 Grey
- 1883-0004 Anthracite

200x400x7,7 mm Pre-cut



Matte, glazed

10M

- 1883-0024 White
- 1883-0011 Beige
- 1883-0012 Grey
- 1883-0013 Anthracite

270x420x7,7 mm Rett



Matte, glazed

11M

- 1883-0014 White
- 1883-0015 Beige
- 1883-0016 Grey
- 1883-0017 Anthracite
- 1883-0018 Geo Decor

300x600x8,5 mm Rett



Matte, glazed

12M

- 1883-0019 White
- 1883-0020 Beige
- 1883-0025 Grey
- 1883-0022 Anthracite
- 1883-0023 Geo Decor

TECHNICAL DATA
EN 14411 Bib

FEATURES	Unit of mesurement	Mean value	Fixed value	Test method
Dimensions-Lenght and width	%	Conform	+/- 0,6 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Side straightness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/- 1,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Corner squaranness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Flatness	%	Conform	+/- 0,5 MAX +/-2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Thickness	%	Conform	+/- 5 MAX +/- 0,5 mm	UNI EN ISO 10545-2
Water absorption	%	Conform	ca. 2,5%	UNI EN ISO 10545-3
Breaking strenght	N	Conform	≥ 1100 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulus of rupture	N/mm2	Conform	≥ 30	UNI EN ISO 10545-4
Stain resistant	-	Conform	3	UNI EN ISO 10545-4
Frost resistance	-	Conform	not pass	UNI EN ISO 10545-12
Resistance to chemicals for household use	-	Conform	B MIN	UNI EN ISO 10545-13

Montering

Læs altid teksten på emballagen for instruktioner til den specifikke flise der skal monteres.

Underlaget skal være rent for støv, fedt, cementslam m.v. Sugende underlag primes med Primer F5, og ikke-sugende underlag primes med Primer FB8.

Klæberen trækkes på underlaget med den glatte side af en tandspartel. Derefter kammes op med tandsiden. Spartelen holdes i en vinkel på ca. 60°. Rillerne skal til enhver tid trækkes i samme retning.

Mængden af klæbemiddel afhænger af flisens størrelse og hvor jævn overfladen er. Ved montering skal du sikre dig, at flisens bagside er helt dækket af klæbemidlet. Fliser større end 900 cm² skal stryges tilbage, såkaldt dobbelt-limning. Tjek indimellem at klæberen dækker helt på bagsiden af fliserne.

Du skal ikke påføre større areal, end at du kan nå at montere fliserne, før klæberren danner hud.

Hvis flisen er lig med eller større end 800x800 mm, skal der anvendes en S2-klæber, f.eks. FB 1350 eller FB 1700.

Fliserne kan fuges efter 10-18 timer. Fuld hærdet på 7 døgn.

Læs altid produktblad inden montering af fliser og følg instruktionerne.

Rengøring efter montering

Den første rengøring, den såkaldte installationsrengøring er vigtig for at skabe de rette forudsætninger for den daglige vedligeholdelse.

Efter fugning og afvaskning af fugerne er der undertiden en tynd fugefilm tilbage på flisens overflade, der kan være vanskelig at se med det blotte øje. Denne fugefilm kan fjernes med et surt rengøringsmiddel som Fila Deterdek. Inden rengøringsmidlet påføres, skal alt løst snavs være fjernet og fugerne være mættet grundigt med rent vand. Herefter påføres rengøringsblandingen og brugsanvisningen på rengøringsmidlet følges.

OBS! Prøv altid på et lille område først. Lad produktet virke et stykke tid og skyl grundigt med rent vand. Når du har prøvet på det lille område, og er tilfreds med resultatet, gør du det samme på hele overflade.

Daglig rengøring

Efter en grundig installationsrengøring behøver du normalt kun at bruge varmt vand og et mildt rengøringsmiddel som Fila Cleaner til daglig vedligeholdelse. Stærkt snavsede overflader rengøres med en alkalisk rengøringsmiddel som Fila PS 87. I badeværelser eller andre vådrum skal der om nødvendigt bruges et surt rengøringsmiddel som Fila Deterdek for at opløse og vaske kalkaflejringer væk.

Husk altid at teste nye rengøringsmidler på et lille område først.